

Setor		Modelo	Validade
Nº	O que fazer?	Imagem	Como fazer?
1	Higienizar as mãos	 <p>Água e sabão Preparação alcóolica</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Higienizar as mãos com preparação alcóolica (20 a 30 seg) ou com água e sabão (40 a 60 seg), antes de iniciar o procedimento.
2	Checa cabeceira (conforme população atendida)	 <p>Angulação deve estar entre 30° a 45°</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Observar se o decúbito está elevado, conforme população atendida. b) Caso necessário o ajuste, higienizar as mãos após tocar na cama. <p>Higiene de mãos após o contato com áreas próximas ao paciente (Momento 5).</p>
3	Higienizar cuffômetro		<ul style="list-style-type: none"> a) Higienizar o equipamento externamente, antes e após o uso do mesmo, com produto padronizado na instituição.
4	Conectar cuffômetro à válvula unidirecional		<ul style="list-style-type: none"> a) Segurar o balonete externo do tubo orotraqueal e empurrar a válvula unidirecional contra o conector do cuffômetro, até que o encaixe esteja completo visualizado com a elevação e estabilidade de ponteiro.
5	Verificar medida	 <p>Botão Vermelho Pera</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Se ponteiro estiver entre 15 a 25 cmH2O ou 10 a 18 mmHg nada a ser feito. b) Se valor acima de 25 cmH2O ou 18mmHg: apertar botão vermelho do cuffômetro até ponteiro ficar entre 15 a 25cmH2O ou 10 a 18 mmHg. c) Se valor abaixo de 15 cmH2O ou 10 mmHg: insuflar a pera do cuffômetro até ponteiro ficar entre 15 a 25 cmH2O ou 10 a 18 mmHg.

Nº	O que fazer?	Imagem	Como fazer?
6	Higienizar as mãos		<p>a) Higienizar as mãos com preparação alcoólica (20 a 30 seg) ou com água e sabão (40 a 60seg).</p> <p>! Higiene de mãos após a exposição a fluidos corpóreos. (Momento 3).</p> <p>Realizar o registro do procedimento.</p>

 **Pontos importantes**

 **Momento da Higiene de Mãos**